

STOJAK DO NAPRAWY ROWERU

Naprawę roweru ułatwi prosty, drewniany stojak, pokazany na rysunku. Po dokonaniu naprawy stojak można złożyć i przechować w dowolnym miejscu. Elementy stojaka - trzy listwy - wycięte są z sosnowych desek o przekroju 30 x 100 mm, ostruganych i wygładzonych papierem ściernym, by uniknąć przypadkowych skaleczeń rąk podczas pracy. Zawiasy łączące listwy z łatwością kupić można w sklepie z galanterią metalową. Są one przykręcone do listew stojaka wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości około 25 mm.

Po wstawieniu odwróconego kołami do góry roweru między pionowe listwy stojaka, w otwory znajdujące się powyżej ramy należy włożyć stalową śrubę M10 i ramę zacisnąć nakrętką motylkową.

Stefan Zbudniewek

