

## SAMOCHODOWY MINI-NAJAZD

Jakiegokolwiek naprawy podwozia samochodowego, wymiana oleju w silniku czy w skrzyni biegów, regulacja sprzęgła itp. wymagają podniesienia pojazdu do takiej wysokości, by można było czynności te wykonać pod samochodem, bez niebezpieczeństwa występującego zawsze w takim wypadku przy posługiwaniu się tradycyjnym podnośnikiem. Na zamieszczonych poniżej rysunkach przedstawiony jest miniaturowy najazd dla samochodu osobowego. Najazd można wykonać samodzielnie z solidnych, dębowych desek grubości przynajmniej 40 mm. Do łączenia poszczególnych elementów najazdu muszą być użyte drewniane kołki wzmacniające połączenia oraz długie, stalowe wkręty. Wielkość elementów najazdu należy ustalić doświadczalnie – zależnie od posiadanych desek i typu (wielkości) samochodu. Bardzo istotne jest jednak to, by drewno przeznaczone na najazd nie miało jakichkolwiek wad w postaci pęknięć, sęków itp.

(j.p.)

